

FICHA TÉCNICA

Soutien Ignífugo SIOEN Ref 939AA2XAM



Descrição

Sutiã desportivo fabricado com material inerentemente ignífugo, em conformidade com a norma **ISO 14116 Índice 3**. Combina materiais ignífugos de alta tecnologia com um tecido de última geração sem costuras.

Este sutiã, ajustado ao corpo, oferece um suporte que reduz o movimento sem exercer compressão excessiva, graças à sua estrutura de dupla camada e às copas macias sem enchimento. O design com costas de nadador permite a utilização direta, sem fechos. A faixa larga sob o peito proporciona suporte adicional.

Fabricado maioritariamente com fibras celulósicas, proporciona uma sensação suave em contacto com a pele, evitando irritações e oferecendo proteção (não inflamável).

Tecnologia sem costuras: tecnologia que permite alterar o tipo de tecido utilizado sem necessidade de costuras, reduzindo o desconforto e as irritações provocadas pelas costuras e pela fricção.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Materiais:

Mistura de fibras ignífugas, antiestáticas e elásticas.

Design:

Os principais desafios no desenvolvimento deste sutiã desportivo ignífugo foram proporcionar suporte ao peito sem recorrer a fibras sintéticas fusíveis, potencialmente perigosas em ambientes com risco de incêndio. Além disso, procurou-se criar um produto confortável e com um design moderno, semelhante aos sutiãs desportivos mais atuais. Após o desenvolvimento da mistura de fibras ignífugas, a equipa de design têxtil optou por utilizar a tecnologia de mapeamento corporal (body mapping) para criar este sutiã sem costuras, combinando diferentes tipos de tecido para proporcionar forma e suporte.

Sempre que possível, coloque a peça num saco de lavagem para roupa interior. Utilize o programa de lavagem a 40 °C com centrifugação reduzida. Deixe secar



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Tamanhos

- Uma gama de tamanhos concebida para se adaptar a todas as formas do corpo.
- XS, S, M, L, XL e XXL.

Para a seleção do tamanho, consulte a tabela abaixo.

Como tirar as medidas

Utilize uma fita métrica flexível. Recomenda-se usar um sutiã que não altere a forma natural dos seios (ou seja, sem enchimento nem compressão) ou, em alternativa, tirar as medidas sem sutiã.

Medida do contorno torácico (abaixo do peito)

Meça à volta da caixa torácica, no ponto onde se posicionaria a faixa inferior do sutiã. A fita métrica deve ficar bem ajustada. Se obtiver um valor com fração, arredonde para o centímetro mais próximo. Utilize a tabela para encontrar o tamanho correspondente de acordo com a medida obtida.

Medida da copa do sutiã

Meça à volta da parte mais volumosa do peito e arredonde para o centímetro mais próximo. Utilize a tabela para encontrar o tamanho de copa correspondente.



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Referência	<85	<90	<95	<100	<105	<110	<115
Perímetro (cm)	78–82	83–87	88–92	93–97	98–102	103–107	108–112

Copa	78–82	83–87	88–92	93–97	98–102	103–107	108–112
A	XS (<85)	S (<90)	M (<95)	M (<100)	L (<105)	XL (<110)	XXL (<115)
B	XS (<87)	S (<93)	M (<98)	L (<103)	L (<108)	XL (<113)	XXL (<118)
C	S (<90)	M (<96)	M (<101)	L (<106)	L (<111)	XL (<116)	XXL (<121)
D	S (<93)	M (<99)	L (<104)	L (<109)	XL (<114)	XXL (<119)	XXL (<124)
E	M (<96)	L (<102)	L (<107)	XL (<112)	XL (<117)	XXL (<122)	XXL (<127)
F	M (<99)	L (<105)	L (<110)	XL (<115)	XL (<120)	XXL (<125)	XXL (<130)

Guia de tamanhos

1. Perímetro abaixo do peito

Meça à volta da caixa torácica, imediatamente abaixo do peito, e utilize a faixa de medidas correspondente.

2. Medida da copa

Meça à volta da parte mais volumosa do peito e consulte a linha correspondente à sua copa (A, B, C, D, E ou F) para determinar o tamanho adequado (XS, S, M, L, XL ou XXL).

IMP 237 2022.01.01